

avacon



Installations- anleitung

**FRITZ!Box 7530 AX für Internet & Telefonie
der Avacon Connect**

Zukunft beginnt zusammen



Willkommen bei Avacon Connect


Installationsanleitung für die FRITZ!Box 7530 AX

Schließen Sie bitte die Geräte in der gezeigten Reihenfolge an.

Ihre neue FRITZ!Box schließen Sie bitte am Nachmittag des Schaltungstermins an. Ihr Internetzugang ist nach Abschluss der automatischen Konfiguration bereits funktionsfähig. Viel Spaß beim Surfen. Dazu erhalten Sie eine extra Information.

1. FRITZ!Box am ONT anschließen

Schließen Sie Ihre neue FRITZ!Box am **ONT** an. Verbinden Sie dazu das mitgelieferte graue oder ein anderes Netzwerkkabel (CAT 5e oder höher) mit der Buchse **„LAN“** des **ONT** und der Buchse **„LAN 1“** der **FRITZ!Box**. Der ONT muss ans Stromnetz angeschlossen und eingeschaltet sein.



FRITZ!Box 7530 AX

2. FRITZ!Box an das Stromnetz anschließen

Schließen Sie die FRITZ!Box erst **nachdem** die beiden **rechten LED** am **ONT dauerhaft grün** leuchten an das Stromnetz an. Diese LED können bis zu 15 Minuten blinken.

Die Leuchtdiode **„Power/DSL“** an der FRITZ!Box beginnt nach einigen Sekunden zu **blinken** und zeigt damit die **Betriebsbereitschaft** der FRITZ!Box an.


3. Internetzugang wird automatisch eingerichtet

Sobald die FRITZ!Box mit dem ONT und dem Stromnetz verbunden ist, werden Ihre Zugangsdaten automatisch geladen und die FRITZ!Box konfiguriert. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern – **ziehen Sie währenddessen auf keinen Fall den Stecker.**

Während der Synchronisierung leuchten die LED-Lämpchen an der Vorderseite der FRITZ!Box. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die **LED für „Power/DSL“ dauerhaft**. Jetzt ist Ihre **FRITZ!Box einsatzbereit**.

4. Analoges Telefon anschließen

Schließen Sie das Telefon an die Buchse **„FON“** an. Die FRITZ!Box hat diese Buchse in zwei Ausführungen: hinten für Stecker RJ-11, an der rechten Seite für TAE-Stecker.



5. Schnurlostelefone anmelden

Bringen Sie Ihr schnurloses Telefon in den Anmeldemodus. Lesen Sie dazu die Dokumentation Ihres Telefons. Anschließend **geben Sie die PIN der FRITZ!Box am Telefon ein** (der voreingestellte Wert ist „0000“).

Drücken Sie dann für etwa **10 Sekunden die „DECT“-Taste** auf der FRITZ!Box, bis die Leuchtdioden **„WLAN“, „DECT“ und „Connect“ blinken**. Ihr Telefon wird angemeldet.

Die FRITZ!Box unterstützt gleichzeitig bis zu sechs Schnurlostelefone beliebiger Hersteller.



6. Computer anschließen

Mit einem Netzwerkkabel

Schließen Sie das graue Netzwerkkabel an einer der LAN-Buchsen der FRITZ!Box an und verbinden Sie das andere Ende mit dem **Netzwerkanschluss** Ihres Computers.

Über WLAN per Kennwort

Sie können Ihre Computer und Smartphones mit dem **WLAN-Netzwerkschlüssel** an der FRITZ!Box anschließen.

Dazu öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie das WLAN-Funknetz (SSID) Ihrer FRITZ!Box. Geben Sie dann den WLAN-Netzwerkschlüssel ein und stellen Sie die Verbindung her.

FRITZ! Notiz

Power / DSL

- Drücken bei DSL-Verbindung
- Merkt, wenn DSL-Leuchtschleifen ist

WLAN

- drücken für WLAN an/aus
- leuchtet, wenn WLAN an ist

Flash/DECT

- drücken für Telefone an/wiederfinden
- leuchtet bei jedem Telefonat
- Merkt bei Sprachnachrichten im Netz

Connect/WPS



- drücken für WLAN- oder DECT-Gerät anmelden
- Merkt, wenn ein WLAN- oder DECT-Gerät angemeldet wird

Hilfe

• Rufen Sie Nachhilfe auf dem FRITZ!Box-Anwenderweiser herunter
• laden Sie die wichtigsten Nachhilfe auf <http://help.fritzbox.de>

Einstellungen ab Werk

WLAN-Funknetz (SSID)	FRITZ!Box 7530 AP
WLAN-Netzwerkschlüssel	3779 8981 1562 8981 1234
FRITZ!Box-Kennwort	mia=toz1234



Avacon Connect GmbH
Peiner Str. 47
30880 Laatzen
avacon-connect.de

Sie haben Fragen?
Unser Kundenservice ist für Sie da.
T 0800 80 80 570
Mo – Fr 8.00 – 20.00 Uhr | Sa 8.00 – 16.00 Uhr